

U-BOAT
ITALO FONTANA



GENTILE CLIENTE

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**

**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**

FUNZIONI OROLOGIO.

- A** CORONA
- B** SFERA ORE
- C** SFERA MINUTI
- D** SFERA SECONDI
(OVE PRESENTE)



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA.



POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA

POSIZIONE 2
PRIMO SCATTO

ISTRUZIONI D'USO.

POSIZIONE 1 Posizione di funzionamento dell'orologio.
POSIZIONE NEUTRA

POSIZIONE 2 Estrarre la corona **A** e ruotare la stessa per l'impostazione dell'ora.
PRIMO SCATTO

Premere a fondo la corona **A** per riportarla in posizione neutra.

Note: e' consigliato estrarre la corona **A** in posizione 2 quando l'orologio sara' inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo di batteria .



CURA E MANUTENZIONE.

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Per la sostituzione della batteria e del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.