

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA



## **CURA E MANUTENZIONE.**

Il meccanismo ad alta finitura del vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato.


Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

## FUNZIONI CRONOGRAFO.


**1.** Premere il pulsante H (marcia/arresto) per la messa in moto della lancetta del cronografo e dei totalizzatori delle ore e dei minuti. **2.** Premere nuovamente il pulsante H per fermare il cronometraggio, che riprenderà premendo di nuovo lo stesso. **3.** Dopo aver rilevato i tempi effettuati, a cronografo fermo, premere il pulsante B per riportare a zero la lancetta del cronografo e dei totalizzatori.

## FUNZIONI OROLOGIO.


- A** COPRI CORONA
- B** RESET CRONO
- C** CONTATORE 24H (PM-AM)
- D** CONTATORE ORE CRONO
- E** SFERA SECONDI CRONO
- F** CORONA
- G** CONTATORE MINUTI CRONO
- H** START/STOP CRONOGRAFO
- I** CONTATORE SECONDI
- L** TASTO PER ESTRAZIONE CORONA
- M** DATARIO  
(Dove presente )




**POSIZIONE 1**  
**POSIZIONE NEUTRA**



**POSIZIONE 2**  
**PRIMO SCATTO**



**POSIZIONE 3**  
**SECONDO SCATTO**



**ISTRUZIONI D'USO.**

1. Svitare il copricorona **A** per liberare la corona **F**.

**POSIZIONE 1**  
**POSIZIONE NEUTRA**

Posizione di ricarica e avvio dell'orologio ruotando la corona

**POSIZIONE 2**  
**PRIMO SCATTO**

Premere il tasto, **L** la corona **F** si posiziona al primo scatto.  
Ruotare la corona **F** per l'impostazione della data. \*

**POSIZIONE 3**  
**SECONDO SCATTO**

Premere il tasto **L**, la corona **F** si posiziona al secondo scatto.  
Ruotare la corona **F** per la regolazione dell'ora esatta. "Cosiderare l'indicatore **C** (24H) per l'impostazione corretta dello scatto data.

2. Richiudere la corona **F** e riportare il copricorona **A** in posizione ruotando fino al bloccaggio.

\* Attenzione: non eseguite questa operazione tra le ore 21 e le ore 3 .

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[info@u-boatwatch.com](mailto:info@u-boatwatch.com)

Ref. 4502