

U-BOAT
ITALO FONTANA



GENTILE CLIENTE

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**

**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**

FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** CORONA A VITE
- C** SFERA ORE
- D** SFERA MINUTI
- E** SFERA SECONDI
- F** INDICATORE 24 ORE
(OVE PRESENTE)
- G** DATARIO
(OVE PRESENTE)
- H** GHIERA UNIDIREZIONALE
(OVE PRESENTE)





IMMAGINE INDICATIVA. ALCUNI COMPONENTI POSSONO NON ESSERE PRESENTI O PRESENTI IN DIVERSA POSIZIONE.



ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **B**.

POSIZIONE 1 svitare la corona **B** per la ricarica e avvio dell'orologio ruotando la stessa.
POSIZIONE NEUTRA

POSIZIONE 2 estrarre la corona **B** fino al primo scatto. Ruotare la corona **B** in senso orario per l'impostazione della data (ove presente).
PRIMO SCATTO

POSIZIONE 3 estrarre ulteriormente la corona **B** la corona si posiziona al secondo scatto, ruotare la corona **B** per la regolazione dell'ora esatta. Considerare l'indicatore **F** per il corretto scatto della data (ove presente).
SECONDO SCATTO

2. Premere a fondo la corona **B** avvitandola con cura.
 Avvitare il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

3. La ghiera **H** (ove presente) ruota in senso antiorario.



CURA E MANUTENZIONE.

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Gli orologi automatici richiedono una carica manuale dopo un lungo periodo di inattività.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

service@u-boatwatch.com