

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

**CLASSICO**

SOLOTEMPO



*Gentile Cliente*

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.


LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

*Meccanico Automatico*

- A COPRI CORONA
- B PULSANTE ESTRAZIONE CORONA
- C CORONA
- D SFERA ORE
- E SFERA MINUTI
- F SFERA SECONDI
- G INDICATORE 24 ORE
- H DATARIO



Immagine indicativa.  
Alcuni componenti possono non essere presenti  
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO
- **POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **C**.

**POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA

per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona **C** in senso orario.

**POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO

premere il pulsante **B** per portare la corona **C** in posizione 2. Ruotare la corona **C** in senso orario per impostare la data **H** desiderata.

**POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO

premere ulteriormente il pulsante **B** per portare la corona **C** in posizione 3. Ruotare la corona **C** in senso orario per impostare l'orario desiderato. Considerare l'indicatore **G** (24 ore) per il corretto scatto della data **H**.

2. Premere a fondo la corona **C** per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.



## CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

**GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.**



## U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@u-boatwatch.com](mailto:service@u-boatwatch.com)