

An aerial, black and white photograph of the Colosseum in Rome. The Colosseum is the central focus, showing its iconic elliptical structure and tiered arches. Overlaid on the Colosseum is a large, semi-circular watch face. The watch face has a dark dial with light-colored hands and hour markers. The brand name 'U-BOAT' is printed in large, bold, white capital letters across the top half of the watch face. Below it, 'ITALO FONTANA' is printed in smaller, white capital letters. The surrounding city of Rome is visible in the background, with its dense urban landscape and various buildings. The sky is overcast with soft clouds.

U-BOAT

ITALO FONTANA

EDIZIONI SPECIALI

ROMA



Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

Meccanico Automatico

FUNZIONI OROLOGIO

- A** COPRI CORONA
- B** CORONA
- C** SFERA ORE
- D** SFERA MINUTI
- E** SFERA SECONDI





Immagine indicativa.
Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**
SECONDO SCATTO

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **B**.

POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona **B** in senso orario.

POSIZIONE 2
SECONDO SCATTO estrarre manualmente la corona **B** per portarla in posizione 2 per la regolazione dell'ora esatta.

2. Premere a fondo la corona **B** per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.



CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Orologio gioiello, evitare il contatto con l'acqua.

GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.



U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com