

U-BOAT
ITALO FONTANA

DIVE WATCH

SOMMERSO 56 MM



Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.



LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

Meccanico Auto-Sub

- A** COPRI CORONA
- B** CORONA A VITE
- C** SFERA ORE
- D** SFERA MINUTI
- E** SFERA SECONDI
- F** INDICATORE 24 ORE
- G** DATARIO
- H** GHIERA UNIDIREZIONALE



Immagine indicativa.
Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversaposizione.



- **POSIZIONE 1**
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**
PRIMO SCATTO
- **POSIZIONE 3**
SECONDO SCATTO

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **B**.

POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA

svitare la corona **B** per la ricarica e avvio dell'orologio ruotando la stessa.

POSIZIONE 2
PRIMO SCATTO

estrarre la corona **B** fino al primo scatto. Ruotare la corona **B** in senso orario per l'impostazione della data **G**.

POSIZIONE 3
SECONDO SCATTO

estrarre ulteriormente la corona **B** la corona si posiziona al secondo scatto, ruotare la corona **B** per la regolazione dell'ora esatta. Considerare l'indicatore **F** per il corretto scatto della data **G**.

2. Premere a fondo la corona **B** avvitarla con cura. Avvitare il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

3. La ghiera **H** ruota in senso antiorario.



CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.

PENSA IN GRANDE

THINK BIGGER





U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.u-boatwatch.com - service@u-boatwatch.com