

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

D A R K M O O N



*Gentile Cliente*

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.



Quarzo

## FUNZIONI OROLOGIO

- A** CORONA A VITE
- B** SFERA ORE
- C** SFERA MINUTI



Immagine indicativa.  
Alcuni componenti possono non essere presenti  
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO

**POSIZIONE 1** posizione di funzionamento dell'orologio.


POSIZIONE NEUTRA

**POSIZIONE 2** svitare la corona **A** estrarre la stessa per portarla in posizione 2.

PRIMO SCATTO

Premere e riavvitare la corona **A** per riportarla in posizione 1.

**Nota:** è consigliato estrarre la corona **A** in posizione 2 quando l'orologio sarà inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo di batteria.



## SOSTITUZIONE BATTERIA E REGOLAZIONE OLIO

1. Innovativo sistema di chiusura con vano per il cambio rapido della batteria. **L**
2. Sistema di chiusura e regolazione interna dell'olio, ad uso esclusivo dei tecnici specializzati U-BOAT. **M**



## CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni anno presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.
- È consigliato svitare la corona quando l'orologio sarà inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo della batteria. Per la sostituzione della batteria consigliamo di rivolgersi ad un centro autorizzato.

CONDIZIONI OTTIMALI DI FUNZIONAMENTO: 0°/+60°C.

**PASSIONE ED ENERGIA**

*PASSION AND ENERGY*





## U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@u-boatwatch.com](mailto:service@u-boatwatch.com)