U-BOAT
ITALO FONTANA
NEW YORK
U-BOAT

EDIZIONI SPECIALI

NEW YORK

Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

Meccanico Automatico

- A CORONA
- B SFERA ORE
- C SFERA MINUTI
- D SFERA SECONDI

Immagine indicativa.
Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**
  POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**
  SECONDO SCATTO

POSIZIONE 1 POSIZIONE NEUTRA	per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona A in senso orario.
POSIZIONE 2 SECONDO SCATTO	estrarre manualmente la corona A per portarla in posizione 2 per la regolazione dell'ora esatta.

Premere a fondo la corona A per riportarla in posizione 1.

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Orologio gioiello, evitare il contatto con l'acqua.

GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H
Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy
Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249
www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com