

U-BOAT
ITALO FONTANA

CURA E MANUTENZIONE

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.


Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.

FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** PULSANTE RESET CRONOGRARO
- C** DATARIO
- D** CONTATORE ORE CRONOGRARO
- E** SFERA SECONDI CRONOGRARO
- F** CORONA
- G** CONTATORE MINUTI CRONOGRARO
- H** PULSANTE AVVIO/ARRESTO CRONOGRARO
- I** SFERA SECONDI
- L** PULSANTE ESTRAZIONE CORONA




POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA



POSIZIONE 2
PRIMO SCATTO



POSIZIONE 3
SECONDO SCATTO



ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copri corona **A** e premere il pulsante **L** per estrarre la corona **F** nella posizione desiderata.

POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA Posizione operativa dell'orologio.
Posizione di carica dell'orologio.

POSIZIONE 2
PRIMO SCATTO Impostazione rapida della data ruotandola in senso orario.*

POSIZIONE 3
SECONDO SCATTO Posizione di regolazione dell'ora. Si consiglia di superare il minuto desiderato e poi di riportare la lancetta nella posizione corretta.

2. Premere la corona **F** avvitare il copricorona **A** fino al completo bloccaggio.

* NB: quando si esegue questa operazione, assicurarsi che le lancette dell'orologio non puntino tra le ore 9 e le 3.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com