
U-BOAT





LUCCA, 1942




U - 42 GMT

FUNZIONI OROLOGIO.

- l° Normale operatività dell'orologio e carica manuale.
- ${\bf II^{\circ}}$ Impostazione rapida della data (girare in senso orario)* e impostazione del secondo fuso orario (girare in senso antiorario).
- IIIº Posizione di impostazione dell'ora.

Per impostare l'ora per un terzo fuso orario, tirare la leva per rilasciare la lunetta e girarla.

*Nota: durante questa operazione, assicurarsi che le lancette dell'orologio non siano posizionate tra le 9 e le 3.



CURA E MANUTENZIONE

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di

PERIODO DI INATTIVITÀ

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore

Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.

GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

U-BOAT HEAD OFFICE

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249 www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com

Via Pesciatina 751H