

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA



**GENTILE CLIENTE**

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.  
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL  
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**


**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI  
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA  
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,  
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO  
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**

## FUNZIONI OROLOGIO.

- A** CORONA
- B** CORONA GHIERA
- C** GHIERA DOPPIOTEMPO
- D** SFERA ORE
- D1** SFERA DOPPIOTEMPO
- E** SFERA MINUTI
- F** SFERA SECONDI
- G** INDICATORE 24 ORE
- H** DATARIO



IMMAGINE INDICATIVA. ALCUNI COMPONENTI POSSONO NON ESSERE PRESENTI O PRESENTI IN DIVERSA POSIZIONE.




## ISTRUZIONI D'USO.

**POSIZIONE 1** per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona **A** in senso orario.  
**POSIZIONE NEUTRA**

**POSIZIONE 2** estrarre la corona **A** posizionandola al primo scatto. Ruotare corona **A** in senso orario per l'impostazione della data **H**.  
**PRIMO SCATTO**

**POSIZIONE 3** estrarre ulteriormente la corona **A** posizionandola al secondo scatto, ruotare la corona **A** per la regolazione dell'ora esatta, considerando l'indicatore **G** per il corretto scatto della data **H**.  
**SECONDO SCATTO**

Premere a fondo la corona **A** per riportarla in posizione neutra.



## FUNZIONI DOPPIOTEMPO

Estrarre la corona **B** .

Ruotare la ghiera **C** per impostare il secondo orario. ( Fare riferimento alla sfera **D1** ).

Premere la corona **B** per ritornare alla posizione neutra.



## **CURA E MANUTENZIONE.**

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni anno presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua .

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Gli orologi automatici richiedono una carica manuale dopo un lungo periodo di inattività.