U-BOAT



CAPSULE

Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE

SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT. IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

U-BOAT.

Ceccanico Automatico

FUNZIONI OROLOGIO

- A COPRI CORONA B PULSANTE ESTRAZIONE CORONA
- CORONA
- SFERA ORE
- SFERA MINUTI
- SFERA SECONDI
- **G** INDICATORE 24 ORE
- DATARIO



Immagine indicativa. Alcuni componenti possono non essere presenti o presenti in diversa posizione.

MECCANICO AUTOMATICO . CAPSULE 17





- POSIZIONE 1 POSIZIONE NEUTRA
- POSIZIONE 2 PRIMO SCATTO
- POSIZIONE 3 SECONDO SCATTO

1. Svitare il copri corona 🙆 per accedere alla corona 🕒

POSIZIONE 1 POSIZIONE NELITRA

per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona @ in senso orario

POSIZIONE 2 **POSIZIONE 3**

PRIMO SCATTO

SECONDO SCATTO

premere il pulsante (3), per portare la corona (6) in posizione 2. Ruotare la corona e in senso orario per impostare la data e desiderata.

premere ulteriormente il pulsante 3, per portare la corona in posizione 3. Ruotare la corona in senso orario per impostare l'orario desiderato. Considerare l'indicatore (3 (24 ore) per il corretto scatto della data (1).

2. Premere a fondo la corona per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona (a) fino al suo completo bloccaggio.



- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.
 - Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.
 GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.

