

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

## **CURA E MANUTENZIONE.**

Il meccanismo ad alta finitura del vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

## FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** SFERA MINUTI
- C** SFERA ORE
- D** DATARIO
- F** CORONA
- G** SFERA GMT
- H** SFERA SECONDI
- L** TASTO PER ESTRAZIONE CORONA



**POSIZIONE 1**  
**POSIZIONE NEUTRA**



**POSIZIONE 2**  
**PRIMO SCATTO**



**POSIZIONE 3**  
**SECONDO SCATTO**



## ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copricorona **A** per liberare la corona **F**.

**POSIZIONE 1**  
**POSIZIONE NEUTRA**

Posizione di ricarica e avvio dell'orologio ruotando la corona **F**.

**POSIZIONE 2**  
**PRIMO SCATTO**

Premere il tasto **L**, la corona **F** si posiziona al primo scatto.  
Ruotare la corona **F** in senso orario per regolare la data.\*  
Ruotare la corona **F** in senso antiorario per regolare l'ora GMT.

**POSIZIONE 3**  
**SECONDO SCATTO**

Premere il tasto **L**, la corona **F** si posiziona al secondo scatto.  
Ruotare la corona per la regolazione dell'ora esatta.

2. Richiudere la corona **F** e riportare il copricorona **A** in posizione ruotando fino al bloccaggio.

\* Attenzione: non eseguite questa operazione tra le ore 21 e le ore 3.