

U-BOAT
ITALO FONTANA

D A R K M ◐ O N



Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

Quarzo

A CORONA A VITE

B SFERA ORE

C SFERA MINUTI

FUNZIONI OROLOGIO






Immagine indicativa.

Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversa posizione.





- **POSIZIONE 1**
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**
PRIMO SCATTO

POSIZIONE 1 posizione di funzionamento dell'orologio.
POSIZIONE NEUTRA



POSIZIONE 2 svitare la corona  estrarre la stessa per portarla in posizione 2
PRIMO SCATTO per impostazione l'orario desiderato.

Premere e riavvitare la corona  per riportarla in posizione 1.

Nota: è consigliato estrarre la corona  in posizione 2 quando l'orologio sarà inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo di batteria.



SOSTITUZIONE BATTERIA E REGOLAZIONE OLIO

1. Innovativo sistema di chiusura con vano per il cambio rapido della batteria. 
2. Sistema di chiusura e regolazione interna dell'olio, ad uso esclusivo dei tecnici specializzati U-BOAT. 

Nota: l'olio presente all'interno della cassa potrà subire un leggero cambio di tonalità dovute al mutamento naturale del liquido.



CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni:
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3 / 4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Il quadrante fotocromatico é stato progettato per mantenere le prestazioni adattive per almeno 2 o 4 anni, in condizioni di utilizzo normale.

Le proprietà fotocromatiche non scadono tecnicamente, ma la capacità di scurirsi e di schiarirsi potrebbe gradualmente diminuire.

Esporre costantemente alla luce dei raggi UV diretti l'orologio provoca un invecchiamento precoce del materiale fotocromatico.

Evitare l'esposizione dell'orologio ad un calore molto intenso e alle alte temperature.

- È consigliato svitare la corona quando l'orologio sarà inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo della batteria. Per la sostituzione della batteria consigliamo di rivolgersi ad un centro autorizzato.

CONDIZIONI OTTIMALI DI FUNZIONAMENTO: 0° / +60°C.

PASSIONE ED ENERGIA

PASSION AND ENERGY





U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com