

U-BOAT
ITALO FONTANA

U - 6 5 TEK



Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA

IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

Quarzo



FUNZIONI OROLOGIO

A SFERA ORE

B SFERA MINUTI



Immagine indicativa.
Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversa posizione.




IMPOSTAZIONI ORARIO

Premere il pulsante **c** fino a raggiungere l'orario desiderato.

- 1. PRESSIONE BREVE** (fino a 2 secondi): avanzamento dei minuti.
- 2. PRESSIONE MEDIA** (tra 2 e 4 secondi): avanzamento delle ore.
- 3. PRESSIONE PROLUNGATA** (superiore a 4 secondi): avanzamento continuo fino al rilascio del pulsante.

Nota: utilizzare preferibilmente il pennino in dotazione.



1. Innovativo sistema di chiusura con vano per il cambio rapido della batteria **E**

2. Sistema di chiusura e regolazione interna dell'olio, ad uso esclusivo dei tecnici specializzati U-BOAT **D**

Nota: l'olio presente all'interno della cassa potrà subire un leggero cambio di tonalità dovute al mutamento naturale del liquido.



- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

CONDIZIONI OTTIMALI DI FUNZIONAMENTO: 0° / +60°C.



U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com